

Configurar Router THIN SMATRIX

1. Retirar a tampa traseira e a bateria (Imagem1);
2. Colocar o cartão;
3. Anotar a chave de rede Wi-Fi (imagem2);
4. Colocar a bateria e a tampa traseira;
5. Ligar o equipamento (pressionando o botão frontal durante breves segundos) (Imagem3);
6. Aceder à rede introduzindo a chave de rede Wi-Fi;
7. Abrir o Browser;
8. Na barra de navegação escrever o endereço 192.168.1.1 (Imagem4);
9. Na página clicar em CONFIGURAÇÃO (Lilás) (Imagem5);
10. Introduzir o NOME DE UTILIZADOR: admin e a SENHA: admin e clicar em autenticar (Imagem6);
11. Clicar em Configuração de rede (Imagem7);
12. Alterar a Lista APN de MEO para APN 1 (Imagem8);
13. Na Linha de APN alterar para ensino.vodafone.pt e clicar em aplicar (Imagem9);
14. Clicar em sair (Imagem10).
15. Fechar o separador.



